

## UKAVICE LARCHEN 7825, kód: 1176 09–11, velikost: 9, 10, 11

Tento výrobek patří do kategorie osobních ochranných prostředků (OOP), kategorie III. dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a splňuje pokyny uvedeného Nařízení a následujících **norm:** EN ISO 21420:2020 „Ochranné rukavice – Obecné požadavky a zkušební metody.“;

EN 388:2016 + A1:2018 „Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům.“;

EN ISO 11393–4:2019 „Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil – Část 4: Požadavky na výkon a zkušební metody pro ochranné rukavice.“

**Oznámený subjekt:** CTC, 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Francie, číslo subjektu: 0075.

Dozorčí orgán: CTC, 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Francie, číslo subjektu: 0075.

**Popis:** Ochranné rukavice pro uživatele ručních řetězových pil. materiál: lícová hydrofóbní kůže se zesílením v úchopové části dlaně, polyesterová tkanina na hřbetě, elastická úpletová manžeta, protipořezová vložka na hřbetě pouze v levé rukavici.

**Použití:** Tento výrobek je osobní ochranný prostředek, který chrání před riziky v souladu s normami, které splňuje. Rukavice jsou primárně určené pro práci s ručními řetězovými pilami. Rukavice typu 2 zahrnuje ochranu proti pořezání ručními řetězovými pilami pouze v levé rukavici. Mohou být použity pouze v situacích, kdy pravá ruka není vystavena riziku pořezání.



Ochrana proti pořezání je zajištěna ochrannou vložkou trvale připevněnou k vnějšímu materiálu rukavice.

Obrázek popisuje pětiprsté rukavice s ochranou proti řetězové pile v oblasti zápěstí, ale bez ochrany proti řetězové pile v prstech a palci. Použití těchto rukavic se doporučuje, pokud je během prováděné práce nutná velká obratnost prstů. Rukavice neposkytují ochranu před řezným účinkem ruční

řetězové pily na místech, kde není ochranná vložka.

Třída rychlosti motorové pily je 0, tj. maximální rychlost, při které se může řetěz motorové pily dotknout ochranné vložky, aby byl zachován ochranný účinek, je 16 m/s  $\pm$  0,2 m/s. Úroveň ochrany byla získána na základě testů provedených dle podmínek popsanych v normách / specifikacích, na které se vztahují.

**Omezení:** Podle normy EN 388 je ochrana omezena na dlaň (s výjimkou ochrany proti nárazu). Ochrana před riziky a nebezpečími, která nejsou uvedena v manuálu, není zaručena. Rukavice neposkytují ochranu před všemi riziky pořezání ruční motorovou pilou. Ruční motorové pily jsou určeny k řezání dřeva, proto rukavice nemusí dostatečně chránit před pořezáním některými upravenými řetězy nebo řetězy, které nejsou primárně určeny pro lesnictví (např. některé záchranné řetězy). V případě pochybností by se uživatel měl obrátit na výrobce pilového řetězu.

Motorová pila se musí používat správně oběma rukama podle pokynů výrobce motorové pily. Vždy se seznamte s návodem k použití a dodržujte pokyny výrobce motorové pily.

Podle normy EN 388 nemusí v případě rukavic se dvěma nebo více vnějšími vrstvami obecná klasifikace nutně odrážet účinnost vnější vrstvy. Rukavice nejsou určeny pro kontakt s ohněm. Rukavice se nesmí nosit, pokud existuje riziko zachycení výrobku pohyblivými se předměty (např. pohyblivými se částmi strojů), pokud je odolnost proti roztržení  $\geq$  1 nebo pokud rukavice nebyly na tento parametr testovány.



**Manipulace:** Je na osobní odpovědnosti každého uživatele, aby posoudil, zda rukavice využívá k vhodným účelům za vhodných podmínek. Při výběru se ujistěte, že výrobek pohodlně padne a umožňuje volný pohyb. Před použitím zapněte a upravte veškeré zapínání, abyste zabránili neúmyslnému sklouznutí z rukou, a po použití rukavice rozepněte nebo povolte, abyste si je mohli volně sundat. Pokud se výrobek nosí společně s ochranným oděvem proti zvláštním rizikům, ujistěte se, že jsou v závislosti na zamýšleném použití zaručeny kombinované ochranné funkce. Před použitím zkontrolujte poškození/vady, zda by mohly mít negativní vliv na bezpečnostní funkce (např. praskliny, díry, roztržené švy, zlomené spojovací prvky, oděrky). Pokud k takovému poškození došlo, rukavice vyměňte za nové. Během práce věnujte pozornost fungování ochranných funkcí. Ochrannou vložku žádným způsobem neopravujte ani neupravujte, pokud došlo k pořezání, rukavice zlikvidujte. Výrobek neobsahuje žádné další vybavení a náhradní díly. Materiály, ze kterých je výrobek vyroben, by neměly ohrozit zdraví ani hygienu uživatele, pokud uživatel není alergický na žádný materiál, který je součástí rukavic.

**Upozornění:** rukavice obsahuje přírodní kaučuk/latex, který může u některých uživatelů způsobit alergické reakce. Další možné alergenů mohou být např. bavlna, kůže, kovové prvky a barviva. Obzvláště citlivé osoby by měly před použitím výrobek otestovat nebo se poradit s lékařem.

**Velikost:** Výrobek by měl mít dostatečnou velikost, kterou je třeba si před zahájením práce vyzkoušet. Velikost výrobku je uvedena na vnitřní straně štítku nebo přímo na výrobku či na jednotkovém obalu. Pouze rukavice správné velikosti mohou zaručit bezpečnost, pohodlí, bezpečné nošení na ruce a jistotu při manipulaci se stroji a dřevem. Uvědomte si, že ruka může být delší dobu sevřena kolem rukojeti pily, a proto by rukavice neměly být v dlani příliš tuhé ani příliš silné. Uživatelé by si také měli ověřit, zda se při uchopení materiál dlaně neohýbá tak, aby to zhoršilo úchop. Dostupné velikosti jsou uvedeny v rámečku VELIKOSTI. Níže uvedená tabulka ukazuje velikost rukavice definovanou délkou a obvodem ruky:

| Velikost | Obvod ruky (mm) | Délka ruky (mm) |
|----------|-----------------|-----------------|
| 9        | 250             | 225             |
| 10       | 265             | 235             |
| 11       | 280             | 245             |


**Čištění, údržba a dezinfekce:** Nepřat, nebělit/nepoužívat chlór, nesušit v sušičce, nežehlit, nečistit chemicky. Doporučuje se čištění měkkými kartáči, vlhkými hadříky nebo vytřepáváním. Pro zvýšení hygieny práce se doporučuje nasazovat rukavice na čisté ruce.



#### Označení na štítku v rukavici:

logo výrobce,  
kód a velikost rukavice,  
značka shody a číslo notifikované osoby zapojené do posouzení výroby, upozornění na seznámení se s návodem k použití,  
číslo normy a piktogram označující kategorii ohrožení:  
EN388 – mechanická odolnost), úrovně výkonu:  
3 – Odolnost proti oděru (0 až 4),  
1 – odolnost proti proříznutí čepelí testována coupe testem (0 až 5),  
3 – Odolnost proti roztržení (0 až 4),  
3 – Odolnost proti propíchnutí (od 0 do 4)  
(Poznámka: Rukavice splňující požadavky na odolnost proti propíchnutí nemusí být dostatečné k ochraně před ostrými konci předmětů, jako jsou injekční jehly).  
X – Odolnost proti proříznutí testována TDM testem EN ISO 13997:1999 (od A do F)  
číslo normy a piktogram označující kategorii ohrožení:  
EN ISO 11393-4:2019- nebezpečí pořezání při manipulaci s ruční řetězovou pilou), typ 2 – ochrana pouze v levé rukavici, design A – pětiprsté rukavice. Třída (class) rychlosti motorové pily je 0, tj. maximální rychlost, při které se může řetěz motorové pily dotknout ochranné vložky, aby byl zachován ochranný účinek, je 16 m/s ± 0,2 m/s.  
Uvedené úrovně účinnosti platí pouze pro nové, neprané rukavice, které neprošly regeneračním procesem. Úrovně účinnosti byly získány na základě testů provedených za podmínek popsanych v normách, na které se vztahují.

Příklad značení:



– datum výroby (měsíc / rok)

Výrobce: SHANGHAI HYGLOVES CO., LTD,  
Room 602, third floor (H3) no. 180 Shenhe Road, SHANGHAI, Pilot Free Trade Zone, CHINA

#### Balení:

po 1 páru v PE obalu, po 10 párech v PE obalu a 60 párech v kartonu. Přeppravujte v původním balení nebo v plastovém pytlí. Nakládka, přeprava a vykládka by měly probíhat v podmínkách chránících před navlhnutím, znečištěním a poškozením.

**Životnost** lze odhadnout na základě opotřebení výrobku. Vzhledem k různým intenzitám používání a faktorům prostředí, jako je sluneční záření, déšť atd., není možné poskytnout přesnou dobu použitelnosti. Výrobek si zachovává své ochranné vlastnosti až do okamžiku poškození, které nelze opravit bez snížení jeho ochranné úrovně. Výskyt mechanického poškození znamená, že by měl být výrobek opraven nebo okamžitě vyřazen z používání. Při správném skladování může být doba skladování výrobku až 4 roky od data výroby (u rukavic obsahujících polyuretan až 3 roky).

**Skladování a likvidace:** Výrobek by měl být skladován při vhodné teplotě, na suchém a dobře větraném místě. Příliš vysoká vlhkost vzduchu, příliš vysoká nebo nízká teplota nebo intenzivní světlo mohou nepříznivě ovlivnit kvalitu výrobku. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za kvalitu výrobku skladovaného v rozporu s pokyny. Rukavice nevhodné k použití a jejich obal likvidujte podle zákona o odpadech, pokud nejsou znečištěny nebezpečnými látkami, vyhoďte do běžného komunálního odpadu.

**EU prohlášení o shodě** je k dispozici na

<http://pra-p-or.cz/informace-o-zbozi/dokumenty-eu-prohlaseeni>.

Tento návod je nedílnou součástí balení a lze jej KOPÍROVAT, aby si kterýkoli uživatel mohl přečíst informace v něm obsažené. V případě jakýchkoli pochybností se prosím obraťte na specialistu na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, výrobce nebo autorizovaného zástupce výrobce, aby vám je vysvětlil.

**VAROVÁNÍ:** Žádné OOPP nemůže zaručit 100% ochranu před pořezáním ruční motorovou pilou. Je nutné dodržovat bezpečné pracovní postupy!

**Dovozce: PRA-P-OR s.r.o.,** Orlovská 343/148, Ostrava, 713 00,  
[www.pra-p-or.cz](http://www.pra-p-or.cz)